

## INDICAZIONI DI POSA

- 1) LA SUPERFICIE DA INCOLLARE DEVE ESSERE PULITA, LISCIA E ASCIUTTA, OLTRE CHE UNIFORME. RIMUOVERE COMPLETAMENTE I RESTI DI VECCHIE CARTE DA PARATI E RIVESTIMENTI NON INTEGRALI. UTILIZZARE LO STUCCO PER CHIUDERE IRREGOLARITÀ O BUCHI.
- 2) PER UNA POSA IN OPERA PROFESSIONALE OCCORRONO: UN SECCHIO, UNA PENNELLESA CHE NON PERDA I PELI, FORBICI, SPATOLA, SCALA, SPUGNA E STRACCI PULITI, TAVOLO DA TAPPEZZIERE LUNGO ABBASTANZA PER POTER SROTOLARE IL ROTOLO DI CARTA DA PARATI, INOLTRE OCCORRE IL FILO A PIOMBO E UNA MATITA MORBIDA. SI CONSIGLIA DI CONTATTARE PROFESSIONISTI IN MERITO PER RISULTATI OTTIMALI.
- 3) SCEGLIERE IL GIUSTO TIPO DI COLLA IN BASE AL PESO DELLA CARTA E PREPARARE LA COLLA DENTRO UN SECCHIO PULITO.
- 6) DOPO AVER STESO LA COLLA SUL RETRO DEL PARATO, LASCIARE RIPOSARE PER QUALCHE MINUTO. QUESTO RENDERÀ PIÙ FACILE LA POSA. PIÙ LA CARTA È GROSSA, MAGGIORE È IL TEMPO DA ATTENDERE, MA NON ECCEDE-RE MAI, PERCHÈ SONO SUFFICIENTI POCHI MINUTI. IN MEDIA CIRCA 3 MINUTI.
- 7) IL FILO A PIOMBO È INDISPENSABILE PER AVERE LA SICUREZZA DI POSARE IL PRIMO TELO DRITTO. È ANCHE POSSIBILE SEGNARE, CON LA MATITA, UNA LINEA VERTICALE SULLA PARETE, DA USARE COME TRACCIA.
- 8) LA COLLA PER CARTA DA PARATI, NON ASCIUGA SUBITO, QUINDI LASCIA UN POCO DI MARGINE NEL TEMPO NECESSARIO PER POSIZIONARE BENE IL TELO.
- 9) INCOLLATE PRIMA LA PARTE SUPERIORE DEL TELO E VERIFICARE CHE CADA VERTICALMENTE, SULLA LINEA CORRETTA DEL FILO A PIOMBO. CON UNO STRACCIO MORBIDO E NON COLORATO, STENDETE IL TELO SULLA PARETE, PARTENDO DAL CENTRO E, CON MOVIMENTI LEGGERI, LISCIATELA VERSO L'ESTERNO, PRIMA DA UN LATO DEL TELO E POI DALL'ALTRO, FINO A COMPLETA POSA. QUESTO EVITERÀ DI AVERE ANTIESTETICHE BOLLE DI ARIA.
- 10) È IMPORTANTE FARE ATTENZIONE AI TEMPI DI ASCIUGATURA DELLA COLLA, COME È IMPORTANTE NON LASCIARE BOLLE O IRREGOLARITÀ: SARÀ FACILE, PREMENDO TUTTA LA SUPERFICIE DELLA CARTA IN MODO REGOLARE.
- 11) LA COLLA PER CARTA DA PARATI CHE DOVESSE SBORDARE (NON ESSENDO A PRESA RAPIDA), LASCIA UN AMPIO MARGINE PER ESSERE RIMOSSA. PER TOGLIERE ECCESSI DI COLLA DALLA CARTA APPENA POSATA, OCCORRE PASSARE UNA SPUGNA UMIDA, SEMPRE NEL SENSO VERTICALE.
- 12) È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA NON CREARE CORRENTI D'ARIA NELL'AMBIENTE CHE SI STA TAPPEZZAN-DO, PER EVITARE UNA ASCIUGATURA TROPPO RAPIDA E DANNOSA. LA CARTA DA PARATI SI POSA SEMPRE CON LE FINESTRE CHIUSE.
- 13) UNA VOLTA POSATO IL PRIMO TELO, SI POTRÀ PROSEGUIRE, FACENDO ATTENZIONE AD ACCOSTARE BENE I TELI TRA DI LORO E A FAR COMBACIARE EVENTUALI DISEGNI PRESENTI.